

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-nibolay-renofleece-mata-flizelinowa-odsprzegajaca-p-152.html>

Bostik NIBOLAY RENOFLEECE - mata flizelinowa odsprzegająca

Cena brutto	19,45 zł
Cena netto	15,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	30606794
Kod EAN	4008373121427

Opis produktu

NIBOLAY RENOFLEECE jest elastyczną flizeliną, oddychającym poliestrem PET do oddzielenia warstw pod płytki ceramiczne, klejony parkiet, wielowarstwowego parkietu i podłóg laminowanych. Szczególnie zalecana do stosowania w dziedzinie renowacji starych powierzchni przy mocno przylegających pozostałościach kleju i szpachli, płyt wiórowych V100, pod suche jastyrychy, asfalt lany i podkłady zawierające siarczan wapnia. Do powierzchni używających ogrzewanie podłogowe pod płytki ceramiczne oraz na elektronicznie sterowane ogrzewanie podłogowe.

OBRÓBKA:

- jako flizelina oddzielająca

Rozłożyć flizelinę w pokoju i przy pomocy nożyczek bądź ostrego noża dociąć na wymiar. Nałożyć na podłoże klej do parkietów BOSTIK NIBOFLOOR PK ELASTIC, NIBOFLOOR PK PROGRESS, NIBOFLOOR PU 18 przy pomocy szpachli zębatej B2, względnie klej do płytek ARDAL'S BEST S2, ARDAFLEX SCHNELL lub FLOORFLEX SCHNELL. NIBOLAY RENOFLEECE rozłożyć bez fałd na świeżym kleju, mocno docisnąć bądź przewalcować, zwracając szczególną uwagę na czoło okładziny oraz szwy. Po ok. 24 - 48 godz. (w zależności od rodzaju kleju) istnieje możliwość nanoszenia okładziny wierzchniej przy użyciu podobnego kleju. Po stwardnieniu kleju do płytek Ardal możliwe jest mocowanie okładzin ceramicznych przy pomocy ARDAL'S BEST S2, ARDAFLEX SCHNELL lub FLOORFLEX SCHNELL. Przestrzegać odpowiednich instrukcji technicznych.

- jako flizelina wymienna

Podłoże musi być płaskie, pewne, suche, wolne od kurzu, oleju, tłuszczu, wosku i innych podobnych substancji. Chłonne podłoże zagruntować przy pomocy NIBOGRUND G 17 (1:1 rozcieńczony wodą). Obecne okładziny muszą być dobrze związane z podłożem. Przed położeniem nowych elementów na stare okładziny konieczne jest użycie ogólnie dostępnych na rynku intensywnie działających środków czyszczących - gruntujących. Istnieje możliwość mocowania na podłożach drewnianych. Nie odpowiadamy za zmiany jakie mogą zajść na starych warstwach, przebarwienia fug czy drewna. NIBOLAY RENOFLEECE rozłożyć i dociąć w odpowiedni sposób. BOSTIK VLIESFIX nałożyć dokładnie przy pomocy nylonowego bądź bawełnianego wałka. Po czasie schnięcia 15-30 min. dla wilgotnych podłoży oraz 30-40 min. dla nie wilgotnych podłoży nałożyć BOSTIK NIBOLAY RENOFLEECE. Mocno i dokładnie docisnąć na całej powierzchni, bądź wykonać tą operację przy pomocy wałka. Pojedyncze panele należy do siebie gęsto docisnąć oraz skleić dostępną na rynku taśmą malarską.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1m , 50m